

Návod na obsluhu

SmartControl

MultiControl (vrátane funkcie časovača)



MultiControl

Obsah

1	Úvod6	
1.1	Účel dokumentu	6
1.2	Používanie tohto dokumentu	6
1.3	Použitie symbolov a zvýraznení	6
1.4	Zodpovednosť a záruka	7
2	Bezpečnosť	7
2.1	Správne používanie	7
2.2	Bezpečnostné pokyny	7
3	Prehľad	9
3.1	Ovládací prvok a štruktúra menu	9
3.2	Symboly	9
3.3	Tlačidlá a ovládanie	11
3.3.1	Funkcia Späť	11
3.4	Zobrazenie stavu	11
3.5	Zobrazenie pasívneho režimu	12
4	Obsluha a nastavenie	13
4.1	Zobrazenie štartu po zapnutí	14
4.2	Teplovzdušné vykurovacie zariadenia	14

4.3	Nastavenie kúrenia	14
4.3.1	Zapnutie vykurovacieho zariadenia tlačidlom okamžitého štartu	14
4.3.2	Zapnutie vykurovacieho zariadenia prostredníctvom voľby v menu Kúrenie	15
4.3.3	Nastavenie teploty počas prevádzky	16
4.3.4	Nastavenie režimu kúrenia počas prevádzky	16
4.3.5	Prispôsobenie zostatkového času chodu počas prevádzky	17
4.3.6	Vypnutie kúrenia	18
4.4	Nastavenie vetrania	18
4.4.1	Nastavenie vetrania pomocou tlačidla okamžitého štartu	19
4.4.2	Zapnutie ventilátora prostredníctvom voľby v menu Vetranie	19
4.4.3	Prispôsobenie zostatkového času chodu počas prevádzky	20
4.4.4	Nastavenie stupňa ventilátora počas prevádzky	21
4.4.5	Vypnutie vetrania	21
4.5	Programovanie časovača	22
4.5.1	Vytvorenie a aktivácia časovača	22
4.5.2	Deaktivovanie, nastavenie a vymazanie naprogramovaného časovača	26
4.6	Teplovodné vykurovacie zariadenia	27

4.7	Nastavenie kúrenia	27
4.7.1	Zapnutie vykurovacieho zariadenia pomocou tlačidla okamžitého štartu	27
4.7.2	Zapnutie vykurovacieho zariadenia prostredníctvom voľby v menu Kúrenie	28
4.7.3	Prispôsobenie zostatkového času chodu počas prevádzky	29
4.7.4	Vypnutie kúrenia	30
4.8	Nastavenie vetrania	30
4.8.1	Nastavenie vetrania pomocou tlačidla okamžitého štartu	30
4.8.2	Zapnutie ventilátora prostredníctvom voľby v menu Vetranie	30
4.8.3	Prispôsobenie zostatkového času chodu počas prevádzky	31
4.8.4	Vypnutie vetrania	32
4.9	Programovanie časovača	32
4.9.1	Vytvorenie a aktivácia časovača	32
4.9.2	Deaktivovanie, nastavenie a vymazanie naprogramovaného časovača	35
4.9.3	Vymazanie všetkých naprogramovaných časovačov	36
4.10	Všeobecné nastavenia	37
4.11	Nastavenie okamžitého štartu teplovzdušných vykurovacích zariadení	37
4.11.1	Nastavenie kúrenia	37
4.11.2	Nastavenie vetrania	38

4.12	Nastavenie okamžitého štartu teplovodných vykurovacích zariadení	40
4.12.1	Nastavenie kúrenia	40
4.12.2	Nastavenie vetrania	41
4.13	Nastavenie dňa v týždni	42
4.14	Nastavenie času	43
4.15	Nastavenie jazyka	44
4.16	Nastavenie jednotky teploty	45
4.17	Nastavenie jasu	46
4.18	Nastavenie vypnutia displeja	46
4.19	Nastavenie denného/nočného osvetlenia	47
4.20	Načítanie systémovej informácie	50
4.21	Výber uloženého chybového hlásenia	51
4.22	Vykonanie pokynu Reset	52
5	Čistenie	53
6	Chybové hlásenie	53
6.1	Kódy chybových hlásení	54
7	Likvidácia	55
8	Servis a zákaznícky servis	55
9	Technické údaje	55

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Tento návod na obsluhu je súčasťou zariadenia a obsahuje informácie pre používateľa potrebné na bezpečnú obsluhu zariadenia.

V tomto návode na obsluhu sú objasnené všetky funkcie vykurovacieho zariadenia. Skutočná dostupnosť funkcií je závislá od inštalovaného vykurovacieho zariadenia a zabudovaných prídavných zariadení.

V prípade otázok sa obráťte na servis a/alebo zákaznícky servis (pozri kapitolu "Servis a zákaznícky servis").

1.2 Používanie tohto dokumentu

- Pred prevádzkovaním vykurovacieho zariadenia si prečítajte predložený návod na obsluhu a návod na obsluhu vykurovacieho zariadenia.
- Tento návod na obsluhu odovzdajte nasledujúcemu majiteľovi alebo používateľovi zariadenia.
- Zariadenie smie inštalovať len kvalifikovaný personál.
- Používajte len originálne diely Webasto.

1.3 Použitie symbolov a zvýraznení

Zvýraznenie	Vysvetlenie
<u>1</u>	VAROVANIE Typ a zdroj nebezpečenstva Následok: Nedodržiavanie má za následok ťažké poranenia alebo smrť.
	 Konajte tak, aby ste sa chránili pred nebezpečenstvom.
\checkmark	Predpoklad pre nasledujúce inštrukcie.
•	Inštrukcie
*	Pokyn

Ovládací prvok Označenie ovládacích prvkov

1.4 Zodpovednosť a záruka

Spoločnosť Webasto nepreberá záruku za nedostatky a škody, ktoré vzniknú z dôvodu nedodržiavania montážnych pokynov a návodu na obsluhu, ako aj pokynov zahrnutých v týchto návodoch.

Toto vylúčenie zodpovednosti sa vzťahuje predovšetkým na:

- neodborné používanie
- opravy vykonávané inou servisnou dielňou ako Webasto
- používanie iných ako originálnych dielov
- prestavba zariadenia bez súhlasu spoločnosti Webasto

2 Bezpečnosť

2.1 Správne používanie

Zabudovaný ovládací prvok slúži na ovládanie vykurovacieho zariadenia.

2.2 Bezpečnostné pokyny

Nebezpečenstvo výbuchu v priestoroch s horľavými parami, horľavým prachom a nebezpečným tovarom (napr. čerpacie stanice, čerpacie zariadenia, sklady horľavých látok, uhlia, dreva alebo obilia).

Vykurovacie zariadenie nezapínajte ani neprevádzkujte.

Nebezpečenstvo otravy a udusenia splodinami v uzatvorených priestoroch.

Vykurovacie zariadenie nezapínajte ani neprevádzkujte.

Nebezpečenstvo vzniku požiaru prostredníctvom horľavých materiálov alebo kvapalín v prúde teplého vzduchu.

Prúd teplého vzduchu udržiavajte voľný.

Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku chybného zariadenia.

- Neprevádzkujte chybné vykurovacie zariadenie.
- Kontaktujte servisnú dielňu Webasto.

3 Prehľad

3.1 Ovládací prvok a štruktúra menu



- 1 Označenie Bod v menu
- 2 Symbol menu
- 3 Aktivovaný predvolený čas
- 4 Čas
- 5 Tlačidlo okamžitého štartu so zobrazením stavu
- 6 Ovládacie tlačidlo

V hlavnom menu sú k dispozícii nasledujúce nastavenia funkcií: časovač, kúrenie, vetranie a nastavenia.

3.2 Symboly



Symbol	Popis	Symbol	Popis
33	Režim kúrenia Normal	3	Režim kúrenia Eco
333	Režim kúrenia Boost		Stupeň ventilátora (stupeň 1 – 4)
÷	Pridať časovač	\checkmark	Aktivovať časovač
×	Deaktivovať časovač		Vymazať časovač
	Vymazať všetky časovače	Т	Časovač aktívny
С	Okamžitý štart		Deň v týždni
Ø	Čas	®	Jazyk
°C °F	Jednotka teploty	Ð	Deň/noc
()	Systémová informácia	\triangle	Chybové hlásenie
ゥ	Reset	Je.	Servis – vyhľadajte dielňu
•	Vľavo	M	Pozor
←	Späť	Þ	Vpravo
AM PM	12-hod. zobrazenie	ок	ОК
+-	Podpätie	ADR	ADR

3.3 Tlačidlá a ovládanie

Tlačidlo Ovládanie a funkcia



Tlačidlo okamžitého štartu so zobrazením stavu (osvetlenie).

Ovládacie tlačidlo (otočné tlačidlo/tlačidlo) na výber a potvrdenie zvolenej funkcie.

3.3.1 Funkcia Späť



Pomocou "Funkcie Späť" môžete vždy opustiť zvolené menu a vrátiť sa v ňom späť o jednu úroveň.

3.4 Zobrazenie stavu

Stav vykurovacieho zariadenia sa zobrazuje prostredníctvom farebného osvetlenia tlačidla okamžitého štartu.

Stav	LED osvetle	enie
Režim vykurovania	ZELENÁ	Natrvalo
Režim vetrania	MODRÁ	Natrvalo
Vykurovacie zariadenie je vypnuté – aktivovaný ovládací prvok	BIELA	Natrvalo
Chyba – režim vykurovania vyp.	ČERVENÁ	Blikajúca
Predprogramovaný režim vykurovania – ovládací prvok v stave pokoja*	ZELENÁ	Blikajúca
Predprogramovaný režim vetrania – ovládací prvok v stave pokoja*	MODRÁ	Blikajúca

* Ak používateľ nevykoná po dobu 60 sekúnd prostredníctvom ovládacieho prvku žiadne zadanie a vykurovacie zariadenie je vypnuté, prejde ovládací prvok do stavu pokoja (zobrazenie a LED dióda zhasnú).

3.5 Zobrazenie pasívneho režimu

Ak sa vykurovacie zariadenie aktivuje prostredníctvom ďalšieho ovládacieho prvku Webasto (napr. rádiovým diaľkovým ovládaním), prebudí sa ovládací prvok MultiControl/SmartControl zo stavu pokoja a na displeji sa zobrazí prostredníctvom ďalšieho ovládacieho prvku zvolený prevádzkový režim (kúrenie, vetranie). Zobrazenie je závislé od pripojeného vykurovacieho zariadenia.

Displej	Prevádzkový režim
T 09:01	Kúrenie Stlačením tlačidla okamžitého štartu môžete deaktivovať pasívny režim. Vykurovacie zariadenie sa vypne.
T 09:01	Vetranie Stlačením tlačidla okamžitého štartu môžete deaktivovať pasívny režim. Vykurovacie zariadenie sa vypne.
09:01	Kúrenie alebo vetranie V závislosti od pripojeného vykurovacieho zariadenia je možné aj kombinované zobrazenie symbolov kúrenia a vetrania.

4 Obsluha a nastavenie



VAROVANIE

Nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku prítomnosti pár, prachu a nebezpečného tovaru.

Ťažké popáleniny

 Kúrenie vypínajte na čerpacích staniciach a zariadeniach, ako aj v blízkosti skladov horľavých látok, uhlia, dreva alebo obilia.



VAROVANIE

Vdýchnutie jedovatých plynov v uzatvorených priestoroch.

Intoxikácia a udusenie

Vykurovacie zariadenie nikdy, a to ani v prípade naprogramovaného spustenia kúrenia, neprevádzkujte v uzatvorených priestoroch, ako sú garáže alebo dielne bez odsávania.

Aby ste si mohli vychutnať komfort svojho vykurovacieho zariadenia Webasto, starostlivo si prečítajte návod na obsluhu. Ak budete mať otázky týkajúce sa montáže alebo prevádzky, obráťte sa na svojho špecializovaného predajcu alebo montážnu dielňu. Tí vám radi spoľahlivo a kompetentne poradia.

Prípadne sa obráťte na jednu z našich pobočiek. Kontaktné adresy nájdete v kapitole "Služby a zákaznícky servis".

Tento návod na obsluhu si starostlivo uschovajte.

Želáme vám šťastnú cestu!

4.1 Zobrazenie štartu po zapnutí

Na úvodnom displeji sa zobrazia nasledujúce informácie o pripojenom vykurovacom zariadení a ovládacom prvku:

- Názov pripojeného ovládacieho prvku
- Názov pripojeného vykurovacieho zariadenia
- Verzia softvéru pripojeného ovládacieho prvku
- Verzia hardvéru pripojeného ovládacieho prvku

Po 1,5 s sa vzhľad zmení na hlavné menu.

4.2 Teplovzdušné vykurovacie zariadenia

4.3 Nastavenie kúrenia

∛ Na výber sú tri režimy kúrenia *:



Odlišujú sa spotrebou energie a dobou, počas ktorej sa dosiahne nastavená teplota. Režim kúrenia Eco potrebuje najmenej energie, potrebuje však viac času na to, aby sa dosiahla nastavená teplota.

* V závislosti od nainštalovaného vykurovacieho zariadenia.

4.3.1 Zapnutie vykurovacieho zariadenia tlačidlom okamžitého štartu

Funkcia "Okamžitý štart" umožňuje spustiť kúrenie alebo vetranie jednoduchým stlačením tlačidla. Pri prevádzkovom režime "Kúrenie" sa môže prednastaviť režim kúrenia, teplota a doba prevádzky. Návod a popis nastavení nájdete v kapitole "Nastavenie okamžitého štartu".



V stave dodania je táto funkcia nastavená so štandardnými hodnotami.

✓ Tlačidlo okamžitého štartu je naprogramované na kúrenie.

- ப
- Stlačte tlačidlo okamžitého štartu.

Spustí sa kúrenie. Na displeji sa zobrazí symbol kúrenia a prednastavená teplota kúrenia. Tlačidlo okamžitého štartu svieti na zeleno.



4.3.2 Zapnutie vykurovacieho zariadenia prostredníctvom voľby v menu Kúrenie

✓ V hlavnom menu bol zvolený symbol kúrenia.





Stlačte ovládacie tlačidlo.





- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak požadovaný režim kúrenia.
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.











- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak požadovanú teplotu.
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.

 Spustí sa kúrenie.
 Na displeji sa zobrazí symbol kúrenia a zvolená teplota kúrenia.
 Tlačidlo okamžitého štartu svieti na zeleno.



25°C

Kúrenie

4.3.3 Nastavenie teploty počas prevádzky

✓ Vykurovacie zariadenie je v režime kúrenia.

- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak požadovanú teplotu.
- Stlačte ovládacie tlačidlo do 5 sekúnd a potvrďte tak svoju voľbu.

4.3.4 Nastavenie režimu kúrenia počas prevádzky

✓ Vykurovacie zariadenie je v režime kúrenia.



 Stlačte ovládacie tlačidlo a prejdite z voľby teploty na voľbu režimu kúrenia.



 Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak požadovaný režim kúrenia*.









- Stlačte ovládacie tlačidlo do 5 sekúnd a potvrďte tak svoju voľbu.
- * V závislosti od nainštalovaného vykurovacieho zariadenia.

4.3.5 Prispôsobenie zostatkového času chodu počas prevádzky

✓ Vykurovacie zariadenie je v režime kúrenia.



 Stlačte ovládacie tlačidlo a prejdite z voľby teploty na voľbu režimu kúrenia.



 Otočte ovládacím tlačidlom a prispôsobte tak zostatkový čas chodu zariadenia.

Otočením ovládacieho tlačidla proti smeru hodinových ručičiek sa môže zostatkový čas chodu zariadenia skrátiť.

Ak je potrebný dlhší zostatkový čas chodu zariadenia, musí sa nastaviť dlhšia prevádzková doba.

 Stlačte ovládacie tlačidlo do 5 sekúnd a potvrďte tak svoju voľbu.







4.3.6 Vypnutie kúrenia

✓ Vykurovacie zariadenie je v režime kúrenia.

- Ċ
- Stlačte tlačidlo okamžitého štartu.

V Na displeji sa zobrazí hlavné menu.

Osvetlenie tlačidla okamžitého štartu sa zmení zo zeleného na biele.



4.4 Nastavenie vetrania

Funkcia vetrania aktivuje len ventilátor, funkcia kúrenia je stále vypnutá. To umožňuje predovšetkým pri nasávaní vzduchu zvonku chladenie vnútorného priestoru vďaka prívodu čerstvého vzduchu.

V Na výber sú štyri stupne ventilátora.

Odlišujú sa intenzitou prúdenia vzduchu a tým, ako rýchlo chcete vzduch vymeniť.



4.4.1 Nastavenie vetrania pomocou tlačidla okamžitého štartu

Funkcia "Okamžitý štart" umožňuje spustiť kúrenie alebo vetranie jednoduchým stlačením tlačidla. Pri prevádzkovom režime "Vetranie" sa môže prednastaviť stupeň ventilátora a prevádzková doba. Návod a opis nastavení nájdete v kapitole "Nastavenie okamžitého štartu".

✓ Tlačidlo okamžitého štartu je naprogramované na vetranie.

 Stlačte tlačidlo okamžitého štartu.
 Š Spustí sa vetranie.
 Na displeji sa zobrazí stupeň ventilátora a prevádzková doba.
 Tlačidlo okamžitého štartu zasvjeti na modro.



4.4.2 Zapnutie ventilátora prostredníctvom voľby v menu Vetranie

✓ V hlavnom menu bol zvolený symbol "Vetranie".



Stlačte ovládacie tlačidlo.

Na displeji sa zobrazí aktuálne nastavený stupeň ventilátora.



- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak požadovaný stupeň ventilátora.
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.
 - ♀ Na displeji bliká prevádzková doba.







 Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak prevádzkovú dobu "Hodina".

Ak otočíte ovládacím tlačidlom v smere hodinových ručičiek, môžete vybrať a aktivovať maximálnu prevádzkovú dobu.

- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.
- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak prevádzkovú dobu "Minúty".
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.

Spustí sa vetranie. Na displeji sa zobrazí stupeň ventilátora a zvolená prevádzková doba. Tlačidlo okamžitého štartu zasvieti na modro.







4.4.3 Prispôsobenie zostatkového času chodu počas prevádzky

✓ Vykurovacie zariadenie je v režime vetrania.



 Otočte ovládacím tlačidlom a prispôsobte tak požadovaný zostatkový čas chodu zariadenia.

Otočením ovládacieho tlačidla proti smeru hodinových ručičiek sa môže zostatkový čas chodu zariadenia skrátiť.

Ak je potrebný dlhší zostatkový čas chodu zariadenia, musí sa nastaviť dlhšia prevádzková doba.



 Stlačte ovládacie tlačidlo do 5 sekúnd a potvrďte tak svoju voľbu.

4.4.4 Nastavenie stupňa ventilátora počas prevádzky

✓ Vykurovacie zariadenie je v režime vetrania.

- Stlačte ovládacie tlačidlo a prejdite z voľby zostatkového času chodu zariadenia na voľbu stupňa ventilátora.
- 6
- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak stupeň ventilátora.
- Stlačte ovládacie tlačidlo do 5 sekúnd a potvrďte tak svoju voľbu.

4.4.5 Vypnutie vetrania

✓ Vykurovacie zariadenie je v režime vetrania.

Ċ

Stlačte tlačidlo okamžitého štartu.

V Na displeji sa zobrazí hlavné menu. Osvetlenie tlačidla okamžitého štartu sa zmení z modrého na biele.











00.2

4.5 Programovanie časovača

V Táto funkcia je dostupná len pri existencii ovládacieho prvku MultiControl.

Možno vopred naprogramovať predvolený čas až do 7 dní. Vykurovacie zariadenie sa v naprogramovaný čas automaticky vypne. Uložiť možno až 3 predvolené časy na jeden deň a až 21 predvolených časov celkovo.

V závislosti od použitého variantu ovládacieho prvku MultiControl a prípadu použitia (napr. osobné vozidlo, nákladné vozidlo, loď a pod.) sa môže počet aktívnych časovačov líšiť. Maximálne je možných 21 aktívnych časovačov.

4.5.1 Vytvorenie a aktivácia časovača

- ✓ Čas a aktuálny deň v týždni sú nastavené.
- ✓ Vykurovacie zariadenie je vypnuté.
- ✓ V hlavnom menu bol zvolený symbol "Časovač".



Stlačte ovládacie tlačidlo.

Na displeji sa zobrazí pokyn "Pridať časovač" (ak ešte nebol uložený žiadny časovač).



- Stlačte ovládacie tlačidlo a pridajte tak nový časovač.
- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak "Deň v týždni".
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.









- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu
- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte čas zapnutia "Minúta".
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.
- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak čas vvpnutia "Hodina".
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.
- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte čas. vypnutia "Minúta".
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.

V súlade s požadovanými prevádzkovými režimami ("Kúrenie" alebo "Vetranie"), sa musí nastaviť požadovaná teplota (prevádzkový režim "Kúrenie") alebo stupeň ventilátora (prevádzkový režim "Vetranie").

✓ Pre prevádzkový režim "Kúrenie" je potrebné nastaviť časovač.



















 Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak požadovaný režim kúrenia.

Možnosti výberu: Eco (úsporný režim), Normal (komfortné kúrenie), Boost (rýchle vykurovanie)

- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.
- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak požadovanú teplotu.
- 🕅 Teplotný rozsah: 5 35 °C, 41 95 °F
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.

V Naprogramovaný časovač sa uloží a zobrazí na displeji.

- Stlačte ovládacie tlačidlo a aktivujte tak naprogramovaný časovač.
- Na displeji sa zobrazí pokyn "Aktivovať".
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak aktiváciu.

Č Číslovanie časovača sa určí podľa programovacieho poradia. Aktivovaný predvolený čas je vyznačený bielym pásikom. V hlavnom menu sa zobrazí symbol "T". Ak je časovač s kúrením aktívny ale displej je vypnutý, tlačidlo okamžitého štartu bliká na zeleno.













✓ Pri prevádzkovom režime "Vetranie" je potrebné nastaviť časovač.

- \mathbf{O}
- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak požadovaný režim "Vetranie".
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.
- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak požadovaný stupeň ventilátora.
- 🕅 Možnosti výberu: Stupne ventilátora 1 4
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.

V Naprogramovaný časovač sa uloží a zobrazí na displeji.

- Stlačte ovládacie tlačidlo a aktivujte tak "naprogramovaný časovač.
 - Na displeji sa zobrazí pokyn "Aktivovať".
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak aktiváciu.

Aktivovaný predvolený čas je vyznačený bielym pásikom. V hlavnom menu sa zobrazí "T" symbol.

Ak je časovač s vetraním aktívny ale displej je vypnutý, tlačidlo okamžitého štartu bliká na modro.











4.5.2 Deaktivovanie, nastavenie a vymazanie naprogramovaného časovača

✓ V hlavnom menu bol zvolený symbol "Časovač".

Stlačte ovládacie tlačidlo.

Na displeji sa zobrazia uložené časovače. Časovače sú usporiadané chronologicky podľa dňa/ času. Najbližší aktívny časovač sa zobrazí ako prvý.

- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak požadovaný časovač.
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.
- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak jednu z možností (aktivovať/deaktivovať, nastaviť, vymazať).

Vymazať všetky naprogramované časovače

✓ V hlavnom menu bol zvolený symbol "Časovač".

















- Stlačte ovládacie tlačidlo.
- $\mathbb{V}^{\mathbb{Z}}$ Na displeji sa zobrazia uložené časovače.
- Otočte ovládacím tlačidlom v smere hodinových ručičiek, kým sa na displeji nezobrazí symbol "Vymazať všetko".









- Stlačteovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.
 - Na displeji sa zobrazí symbol "OK".



 Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.

Všetky naprogramované časovače boli zmazané. Na displeji sa zobrazí hlavné menu.

4.6 Teplovodné vykurovacie zariadenia

4.7 Nastavenie kúrenia

4.7.1 Zapnutie vykurovacieho zariadenia pomocou tlačidla okamžitého štartu

Funkcia "Okamžitý štart" umožňuje spustiť kúrenie alebo vetranie jednoduchým stlačením tlačidla. Prevádzkovú dobu možno prednastaviť. Návod a popis nastavení nájdete v kapitole "Nastavenie okamžitého štartu".

✓ Tlačidlo okamžitého štartu je naprogramované na kúrenie.



- Stlačte tlačidlo okamžitého štartu.

Spustí sa kúrenie. Na displeji sa zobrazí symbol kúrenia a prednastavený zostatkový čas chodu zariadenia. Tlačidlo okamžitého štartu svieti ma zeleno

4.7.2 Zapnutie vykurovacieho zariadenia prostredníctvom voľby v menu Kúrenie

✓ V hlavnom menu bol zvolený symbol kúrenia.





- Stlačte ovládacie tlačidlo
- -Q-Na displeji bliká prevádzková doba.
- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak prevádzkovú dobu "Hodina".





-Ò-

prevádzkovú dobu. Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu

Ak otočíte ovládacím tlačidlom v smere hodinových ručičiek, môžete vybrať a aktivovať maximálnu







- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak prevádzkovú dobu "Minúty".
- Stlačteovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.



Na displeji sa zobrazí symbol kúrenia a prednastavený zostatkový čas chodu zariadenia.



Tlačidlo okamžitého štartu svieti na zeleno.

4.7.3 Prispôsobenie zostatkového času chodu počas prevádzky

✓ Vykurovacie zariadenie je v režime kúrenia.

 \widehat{V}^{-} Zostatkový čas chodu zariadenia sa môže znížiť len počas prevádzky. Po minimálnom chode zariadenia 10 minút sa už nemôže vykonať žiadna zmena. Zvýšenie je možné len po predchádzajúcom vypnutí a opätovnom spustení.

 Otočte ovládacím tlačidlom a prispôsobte tak požadovaný zostatkový čas chodu zariadenia.

Otočením ovládacieho tlačidla proti smeru hodinových ručičiek sa môže zostatkový čas chodu zariadenia skrátiť.



Stlačte ovládacie tlačidlo do 5 sekúnd a potvrďte tak svoju voľbu.





4.7.4 Vypnutie kúrenia

✓ Vykurovacie zariadenie je v režime kúrenia.

- ப
- Stlačte tlačidlo okamžitého štartu.

V Na displeji sa zobrazí hlavné menu.

Osvetlenie tlačidla okamžitého štartu sa zmení zo zeleného na biele.



4.8 Nastavenie vetrania

4.8.1 Nastavenie vetrania pomocou tlačidla okamžitého štartu

Funkcia "Okamžitý štart" umožňuje spustiť kúrenie alebo vetranie jednoduchým stlačením tlačidla. Prevádzkovú dobu možno prednastaviť. Návod a popis nastavení nájdete v kapitole "Nastavenie okamžitého štartu".

✓ Tlačidlo okamžitého štartu je naprogramované na vetranie.

Stlačte tlačidlo okamžitého štartu.

Ý Spustí sa vetranie.



Na displeji sa objaví symbol vetrania a zobrazí sa zostatkový čas chodu zariadenia.

Tlačidlo okamžitého štartu zasvieti na modro.

4.8.2 Zapnutie ventilátora prostredníctvom voľby v menu Vetranie

✓ V hlavnom menu bol zvolený symbol "Vetranie".





Stlačte ovládacie tlačidlo.



-Ò-

 Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak prevádzkovú dobu "Hodina".

Na displeji bliká prevádzková doba.

Ak otočíte ovládacím tlačidlom v smere hodinových ručičiek, môžete vybrať a aktivovať maximálnu prevádzkovú dobu.

- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.
- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak prevádzkovú dobu "Minúty".
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.

 Spustí sa vetranie.
 Na displeji sa objaví symbol vetrania a zobrazí sa zostatkový čas chodu zariadenia.
 Tlačidlo okamžitého štartu zasvieti na modro.







4.8.3 Prispôsobenie zostatkového času chodu počas prevádzky

✓ Vykurovacie zariadenie je v režime vetrania.

 Otočte ovládacím tlačidlom a prispôsobte tak požadovaný zostatkový čas chodu zariadenia.

Otočením ovládacieho tlačidla proti smeru hodinových ručičiek sa môže zostatkový čas chodu zariadenia skrátiť.

Ak je potrebný dlhší zostatkový čas chodu zariadenia, musí sa nastaviť dlhšia prevádzková doba.

 Stlačte ovládacie tlačidlo do 5 sekúnd a potvrďte tak svoju voľbu.





4.8.4 Vypnutie vetrania

✓ Vykurovacie zariadenie je v režime vetrania.



Stlačte tlačidlo okamžitého štartu.

Na displeji sa zobrazí hlavné menu. Osvetlenie tlačidla okamžitého štartu sa zmení z modrého na biele.



4.9 Programovanie časovača

² Táto funkcia je dostupná len pri existencii ovládacieho prvku MultiControl.

Vopred možno naprogramovať predvolený čas až do 7 dní. Vykurovacie zariadenie sa v naprogramovaný čas automaticky vypne. Uložiť možno až 3 predvolené časy na deň a až 21 predvolených časov celkovo.

V závislosti od použitého variantu ovládacieho prvku MultiControl a typu použitia (napr. osobné vozidlo, nákladné vozidlo, loď, a. i.) sa môže počet aktívnych časovačov líšiť. Maximálne je možných 21 aktívnych časovačov.

4.9.1 Vytvorenie a aktivácia časovača

- ✓ Čas a aktuálny deň v týždni sú nastavené.
- ✓ Vykurovacie zariadenie je vypnuté.
- ✓ V hlavnom menu bol zvolený symbol "Časovač".





Stlačte ovládacie tlačidlo.

²V² Na displeji sa zobrazí pokyn "Pridať časovač" (ak ešte nebol uložený žiadny časovač). Stlačte ovládacie tlačidlo a pridajte tak nový predvolený čas.

- Stlačte ovládacie tlačidlo a pridajte tak nový časovač.
- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak "Deň v týždni".
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.
- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak čas zapnutia "Hodina".
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.
- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak čas zapnutia "Minúta".
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.









- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu
- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak čas vypnutia "Minúta".
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu
- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte požadovaný prevádzkový režim ("Kúrenie" alebo "Vetranie").
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.

Naprogramovaný časovač sa uloží a zobrazí na displeji.



naprogramovaný časovač. Na displeji sa zobrazí pokyn "Aktivovať".







Kúrenie



08:45

Mon 1







Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju "voľbu.

V Číslovanie časovača sa určí podľa programovacieho poradia. Aktivovaný predvolený čas je vyznačený bielym pásikom.

V hlavnom menu sa zobrazí symbol "T". Ak je časovač s kúrením aktívny ale displej je vypnutý, tlačidlo okamžitého štartu bliká na zeleno. Ak je časovač s vetraním aktívny ale displej je vypnutý, tlačidlo okamžitého štartu bliká na modro.





4.9.2 Deaktivovanie, nastavenie a vymazanie naprogramovaného časovača

✓ V hlavnom menu bol zvolený symbol "Časovač".





Stlačte ovládacie tlačidlo.

Na displeji sa zobrazia uložené časovače. Časovače sú usporiadané chronologicky podľa dňa/ času. Nasledujúci aktívny časovač sa zobrazí ako prvy.

- \bigcirc
- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak požadovaný časovač.
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.



Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak jednu z možností (aktivovať/deaktivovať, nastaviť, vvmazať).

4.9.3 Vymazanie všetkých naprogramovaných časovačov

- ✓ V hlavnom menu bol zvolený symbol "Časovač".
 - Stlačte ovládacie tlačidlo. Na displeji sa zobrazia uložené časovače.
 - Otočte ovládacím tlačidlom v smere hodinových ručičiek, kým sa na displeji nezobrazí symbol "Vymazať všetko".





- voľbu. Na displeji sa zobrazí symbol "OK".
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.
- Všetky naprogramované časovače boli zmazané. Na displeji sa zobrazí hlavné menu.





















4.10Všeobecné nastavenia

- 4.11 Nastavenie okamžitého štartu teplovzdušných vykurovacích zariadení
- 4.11.1 Nastavenie kúrenia
- ✓ V hlavnom menu bol zvolený symbol "Nastavenia".
 - Stlačte ovládacie tlačidlo.
 - Stlačte ovládacie tlačidlo a v podmenu zvoľte ""Okamžitý štart".
 - 🗸 Na displeji sa zobrazí režim kúrenia.
 - Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.
- \bigcirc
- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak požadovaný režim kúrenia*.
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.
 - 🖓 Na displeji sa zobrazí teplota kúrenia.





20°C 00:30



Okamžitý štart



 Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak požadovanú teplotu.



 Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.

V Na displeji bliká prevádzková doba.

- 6
- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak prevádzkovú dobu "Hodina".

Ak otočíte ovládacím tlačidlom v smere hodinových ručičiek, môžete zvoliť a aktivovať maximálnu prevádzkovú dobu.

- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.
- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak prevádzkovú dobu "Minúta".
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.

Tlačidlo okamžitého štartu je nakonfigurované s vykonanými nastaveniami.

4.11.2 Nastavenie vetrania

 \checkmark V hlavnom menu bol zvolený symbol "Nastavenia".









- Stlačte ovládacie tlačidlo.
- Stlačte ovládacie tlačidlo a v podmenu zvoľte ","Okamžitý štart".
 - 🖓 Na displeji sa zobrazí režim kúrenia.
- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak režim vetrania .
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju ___voľbu.
 - Na displeji sa zobrazia štyri stupne ventilátora.
- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak požadovaný stupeň ventilátora.
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.
- 🕅 Na displeji bliká prevádzková doba.
- \bigcirc
- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak prevádzkovú dobu "Hodina".

Ak otočíte ovládacím tlačidlom v smere hodinových ručičiek, môžete vybrať a aktivovať maximálnu prevádzkovú dobu.

- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.









40

- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak prevádzkovú dobu "Minúta".
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.

V Tlačidlo okamžitého štartu je nakonfigurované s vykonanými nastaveniami.

- 4.12 Nastavenie okamžitého štartu teplovodných vykurovacích zariadení
- 4.12.1 Nastavenie kúrenia
- ✓ V hlavnom menu bol zvolený symbol "Nastavenia".
 - Stlačte ovládacie tlačidlo.
 - Stlačte ovládacie tlačidlo a v podmenu zvoľte """Okamžitý štart".
 - Na displeji sa zobrazí režim kúrenia.
 - Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju "voľbu.
 - ⁾⁻ Na displeji bliká prevádzková doba.



Okamžitý štar











Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak prevádzkovú dobu "Hodina".

Ak otočíte ovládacím tlačidlom v smere hodinových ručičiek, môžete vybrať a aktivovať maximálnu prevádzkovú dobu.

- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu
- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak prevádzkovú dobu "Minúta".
- 00.4 Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju
- Tlačidlo okamžitého štartu je nakonfigurované s vykonanými nastaveniami.

4.12.2 Nastavenie vetrania

voľbu

V Funkcia "Vetranie" nie je dostupná pri všetkých teplovodných vykurovacích zariadeniach

- ✓ V hlavnom menu bol zvolený symbol "Nastavenia".
 - Stlačte ovládacie tlačidlo
 - Stlačte ovládacie tlačidlo a v podmenu zvoľte "Okamžitý štart".
 - Na displeji sa zobrazí režim kúrenia.







09







Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak režim vetrania



- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.
- Na displeji bliká prevádzková doba.



Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak prevádzkovú dobu "Hodina".

-ΰ-Ak otočíte ovládacím tlačidlom v smere hodinových ručičiek, môžete vybrať a aktivovať maximálnu prevádzkovú dobu.

- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu
- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak prevádzkovú dobu "Minúta".
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu

-Ò-Tlačidlo okamžitého štartu je nakonfigurované s vykonanými nastaveniami.

4.13 Nastavenie dňa v týždni

✓ V hlavnom menu bol zvolený symbol "Nastavenia".













- Stlačte ovládacie tlačidlo.
 - Na displeji sa zobrazí symbol "Okamžitý štart".
- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak požadovaný symbol "Deň v týždni".
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.
- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak požadovaný "Deň v týždni".
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.

4.14 Nastavenie času

✓ V hlavnom menu bol zvolený symbol "Nastavenia".

Stlačte ovládacie tlačidlo.







- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak požadovaný symbol "Čas".
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.

Na displeji sa zobrazí symbol "Okamžitý štart".







 Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte požadovaný formát času (12/24 hod.).



- ♀ Na displeji bliká čas.



- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak čas "Hodina".
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.
- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak čas "Minúta".
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.



- 4.15 Nastavenie jazyka
- ✓ V hlavnom menu bol zvolený symbol "Nastavenia".



, Stlačte ovládacie tlačidlo. A displeji sa zobrazí symbol "Okamžitý štart".











- ÷.
- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak požadovaný symbol "Jazyk".
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.
- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak požadovaný jazyk.
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.

4.16 Nastavenie jednotky teploty

✓ V hlavnom menu bol zvolený symbol "Nastavenia".







Stlačte ovládacie tlačidlo.
Stlačte is zobrazí symbol "Okamžitý štart".



 Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak požadovaný symbol "Jednotka teploty".



- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak jednotku.
 - Toto nastavenie sa vykoná bez potvrdenia.







4.17 Nastavenie jasu

✓ V hlavnom menu bol zvolený symbol "Nastavenia".



Stlačte ovládacie tlačidlo.
V Na displeji sa zobrazí symbol "Okamžitý štart".



- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak požadovaný symbol "Jas".
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.
- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak požadovanú hodnotu.
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.

4.18 Nastavenie vypnutia displeja

✓ V hlavnom menu bol zvolený symbol "Nastavenia".



Stlačte ovládacie tlačidlo.
V Na displeji sa zobrazí symbol "Okamžitý štart".



















- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.
- Otočte ovládacie tlačidlom a zvoľte požadovaný čas alebo "Auto".
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.

Ak zvolíte možnosť "Auto", displej sa počas aktívneho kúrenia/vetrania nevypne. Ak vykurovacie zariadenie nie je aktívne, displej sa pri nastavení "Auto" po 10 sekundách vypne.

4.19 Nastavenie denného/nočného osvetlenia

V prípade osvetlenia displeja si možno vybrať medzi denným a nočným osvetlením. Ak zvolíte možnosť "Off", aktivuje sa všeobecné nastavenie jasu bez rozlíšenia dňa/noci.

✓ V hlavnom menu bol zvolený symbol "Nastavenia".









60 9

Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak požadovaný symbol "Deň/noc".



 Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.

Voľba "Off" je prednastavená.



- Otočte ovládacím tlačidlom a nastavte tak hodnoty pre začiatok dňa, koniec dňa, jas (deň), jas (noc).
 - \mathbb{Q}^2 Na displeji sa zobrazí prednastavený čas pre deň.
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.
 - Na displeji bliká čas "Hodina" pre začiatok dňa.



- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak požadovaný začiatok dňa "Hodina".
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.
- Va displeji bliká čas "Minúta" pre začiatok dňa.













 $\widetilde{\mathcal{V}}$ Na displeji bliká čas "Hodina" pre koniec dňa.



- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.
 - 🥻 Na displeji bliká čas "Minúta" pre koniec dňa.
- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak požadovaný koniec dňa "Minúta".
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.

⁵ Na displeji sa zobrazí stupeň jasu "Deň".



- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak požadovaný stupeň jasu "Deň".
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.

Na displeji sa zobrazí stupeň jasu "Noc".









- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak požadovaný stupeň jasu "Noc".
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu

Na displeji sa zobrazí symbol "Deň/noc". Zvolené hodnoty boli uložené. Denné a nočné osvetlenie je aktivované.

4.20 Načítanie systémovej informácie

V rámci svstémových informácií nájdete údaje o stave softvéru a hardvéru ovládacieho prvku a označenie pripojeného vykurovacieho zariadenia.

Na displeji sa zobrazí symbol "Okamžitý štart".

✓ V hlavnom menu bol zvolený svmbol "Nastavenia".

Stlačte ovládacie tlačidlo.

Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak požadovaný symbol "Systémová informácia".













Deň/noc



 Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.

V Na displeji sa zobrazí označenie vykurovacieho zariadenia.

Otočte ovládacím tlačidlom a prepnite sa tak medzi označením vykurovacie zariadenia a informáciami o ovládacom prvku (názov ovládacieho prvku, stav softvéru a hardvéru).



Ak bude mať vykurovacie zariadenie a všetky ďalšie pripojené komponenty chybu funkcie, uložia a zobrazia sa tieto chybové hlásenia (kódy) na tomto mieste. Aktuálne chybové hlásenia sú označené aj symbolom "!".

V prípade výskytu chybových hlásení sa tieto musia potvrdiť stlačením ovládacieho tlačidla. Až po potvrdení sa znovu zobrazí hlavné menu.

✓ V hlavnom menu bol zvolený symbol "Nastavenia".



Stlačte ovládacie tlačidlo. ⁾⁻ Na displeji sa zobrazí symbol "Okamžitý štart".





Top Eve



Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak požadovaný symbol "Chybové hlásenie".





-Ò-Na displeji sa zobrazí (zobrazia) chybové hlásenie (hlásenia). Ak sa neobiaví žiadne chybové hlásenie, zobrazí sa na displeji symbol "OK". V prípade viacerých chybových hlásení možno zvoliť všetky hlásenia otočením ovládacieho tlačidla





Stlačte ovládacie tlačidlo a vráťte sa tak do podmenu.

4.22 Vykonanie pokynu Reset

voľbu.

Pri pokyne Reset sa vrátia všetky nastavenia na pôvodné výrobné nastavenia (základné nastavenia vykonané technikom) s výnimkou pracovných dní a času.

-Ò-Pozor: Vymazané budú všetky osobné nastavenia. Túto udalosť nie ie možné vrátiť.

✓ V hlavnom menu bol zvolený symbol "Nastavenia".





Stlačte ovládacie tlačidlo.
Stlačte ovládacie tlačidlo.
V Na displeji sa zobrazí symbol "Okamžitý štart".

- Otočte ovládacím tlačidlom a zvoľte tak požadovaný symbol "Reset".
- Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.



 Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak svoju voľbu.

Vykoná sa nový štart.





5 Čistenie

Na čistenie ovládacieho prvku používajte výlučne mäkkú handričku bez chĺpkov. Do skrine zariadenia sa nesmie dostať vlhkosť. Na čistenie nepoužívajte čističe okien, bežné čistiace prostriedky, spreje, rozpúšťadlá, čistidlá obsahujúce alkohol alebo abrazívne prostriedky.

6 Chybové hlásenie

Chybové hlásenia vykurovacieho zariadenia sa na začiatku zobrazia s označením "F" a nájdete ich na príslušnom popise vykurovacieho zariadenia. Chybové hlásenia ovládacieho prvku sa zobrazujú symbolom "T". Ďalšie informácie o chybových hláseniach nájdete v kapitole "Kódy chybových hlásení". ✓ Na displeji sa zobrazí chybové hlásenie.





 Stlačte ovládacie tlačidlo a potvrďte tak chybové hlásenie.

Chybové hlásenie sa uloží do pamäte chybových hlásení. Ak chybové hlásenie nepotvrdíte, zobrazí sa toto opakovane po novom štarte/prebudení zo stavu pokoja.

- 6.1 Kódy chybových hlásení
- Ak sa na displeji zobrazí chybové hlásenie, kontaktujte servis/zákaznícky servis.



UPOZORNENIE Údržbu a opravy smie vykonávať len vyškolený kvalifikovaný personál!

Výber chybových hlásení ovládacieho prvku:

Kód	Popis
T84	Podpätie (napájacie napätie je menšie ako 8 V)
	Nabite batériu, resp. skontrolujte elektrické pripojenia vozidla
Te4	Stav LED chybný
	Kontaktujte servis/zákaznícky servis
Te5	Chyba snímača teploty (snímač teploty v ovládacom prvku MultiControl/ SmartControl je chybný)
	Kontaktujte servis/zákaznícky servis

Kód	Popis
Teb	 Chybný čas (Interný hodinový čip ovládacieho prvku MultiControl/Smart-Control stratil svoj čas) Pri prerušení napätia v rozsahu viac ako 8 minút: Znovu zadajte dátum/čas Pri výskyte chyby bez prerušenia napätia: Kontaktujte servis/zákaznícky servis
Tec	Zaseknuté ovládacie tlačidlo (ovládacie tlačidlo je stlačené dlhšie ako 10 sekúnd)
	Kontaktujte servis/zákaznícky servis

7 Likvidácia

Ovládací prvok sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Dodržiavajte miestne predpisy na likvidáciu elektronických produktov.

8 Servis a zákaznícky servis

Máte otázky technického zamerania alebo problém so svojím zariadením? Telefónne čísla pobočiek vo svojej krajine nájdete na internetovej stránke www. webasto.com.

9 Technické údaje

Rozsah napätia: 12 V až 24 V Prípustná teplota okolia:

- Prevádzka: –40 °C až +75 °C
- Sklad: -40 °C až +90 °C

Pri teplotách nižších ako –20 °C je aktívna funkcia ochrany displeja. Displej a podsvietenie displeja sa vypnú a stav kúrenia sa zobrazí prostredníctvom LED diódy zobrazujúcej aktuálny stav. Vykurovacie zariadenie je však možné neobmedzene zapnúť a vypnúť pomocou tlačidla okamžitého štartu.

V prípade nesúladu jazykových verzií je záväzná nemecká.

Webasto Thermo & Comfort SE Postfach 1410 82199 Gilching Germany

Visiting Address: Friedrichshafener Str. 9 82205 Gilching Germany

Internet: www.webasto.com

Telefónne číslo príslušnej krajiny si prosím vyhľadajte v letáku servisných stredísk Webasto alebo na webovej stránke príslušného zastúpenia Webasto vo vašej krajine.